

Potenza

POTENZA IN EMERGENZA LPT	110 KVA
POTENZA SERVIZIO CONTINUO PRP	88 KW

Erogazione

FREQUENZA	50 Hz
TENSIONE	400 / 230 V
FATTORE DI POTENZA	0,8 COS ϕ
FASI	3

Motore

MARCA MOTORE	KOHLER
CARBURANTE	DIESEL
LIVELLO EMISSIONI GAS DI SCARICO	STAGE V

Autonomia

AUTONOMIA AL 70% DEL CARICO	13 h
CONSUMO CARBURANTE AL 70% DEL CARICO	14,8 l/h
CAPACITÀ SERBATOIO CARBURANTE	185 l
CAPACITÀ SERBATOIO ADBLUE	16 l

Rumore

PRESSIONE ACUSTICA A 7 MT	67 dB (A)
---------------------------	-----------

Dimensioni e peso

LUNGHEZZA	2.550 mm
LARGHEZZA	1.130 mm
ALTEZZA	1.640 mm
PESO (A SECCO)	1.700 kg
CAPACITÀ SERBATOIO	185 l

Distribuzione elettrica pannello

KIT PRESE DI SERVIZIO:

PANNELLO PRESE POSIZIONATO SUL LATO FRONTALE, SEPARATO DAI QUADRI ELETTRICI

COLLEGAMENTO DEI CAVI DI ALIMENTAZIONE FACILE E VELOCE

PRESA INDUSTRIALE MONOFASE 32 AH	N° 1 + differenziale
----------------------------------	----------------------

PRESA INDUSTRIALE TRIFASE 32 AH 5 POLI	N° 1 + differenziale
--	----------------------

Livello carburante

CONTROLLA DI AVER CONSEGNATO IL MEZZO CON LO STESSO LIVELLO DI CARBURANTE E ADBLUE (DOVE PREVISTO) CON CUI L'HAI RITIRATO.



PIENO FINO ALL'ORLO!



E75_15 GENERATORI 110 KVA STAGE V KL110TSX STAGE V

- Completo di Morsettiera con sportello di sicurezza
- Centralina elettronica DSE 7310
- Fungo di Emergenza
- Stacca batteria
- Pompa manuale per l'estrazione dell'olio esausto della coppa motore
- Kit a valvola deviatrice gasolio a 6 vie

Dotato di dispositivo AVR - In grado di stabilizzare la tensione di uscita

ULTERIORI CARATTERISTICHE

- Gancio per il sollevamento
- Serbatoio carburante completamente chiuso
- Silenziatore del gas di scarico
- Pannello di controllo manuale con interruttore automatico
- Tettuccio insonorizzato
- Alloggi per forche del carrello elevatore



I dati riportati sono indicativi, possono essere soggetti a modifiche o errori di stampa da parte delle ditte costruttrici senza alcun preavviso. La società Mollo Srl si limita a riportarli. Le caratteristiche specifiche sono presenti nel "Manuale d'uso e manutenzione" allegato alla singola macchina.